



Instrucciones para la correcta instalación de anillos en los Pozos de Visita Octafix®





Limpiar superficie y retirar rebabas

Una vez realizada la perforación al pozo de visita en el diámetro requerido por su proyecto, deberá verificar que no existan rebabas, o impurezas que impidan que el empaque asiente sobre la pared del pozo



Este lado hacia afuera

El empaque cuenta con dos lados.

El lado que va al exterior del pozo, es el que tiene un labio que resalta hacia afuera

Este lado hacia adentro

El empaque cuenta con dos lados.

El lado que va al interior del pozo, es el que tiene la cara plana





Colocar el empaque

Los labios exteriores del empaque abrazaran la pared del tubo. Tener especial cuidado que todo el empaque asiente sobre la superficie del pozo

Vista exterior



Vista Interior

